




**Electric Vacuum Suction Cup
(Digital Display Style)
NX-01**



**Infolinia: +48 888 222 605
www.nyxon.pl**

-1-

working to enter standby mode;

5. When the screen is on, long press the power button to turn off the device and enter a black screen state;

6. Automatic cleaning function:

(1) Remove the filter cotton from the bottom of the suction cup and inside the four-way valve;

(2) Pour a bottle cap of clean water onto the surface, align the bottom air inlet of the chassis with the position of the clean water,

(3) start the machine to ensure smooth suction of clean water;

-4-

3. When the suction cup is attached to the surface of the workpiece, it will automatically detect the air pressure value. If there is slight air leakage in the suction cup after a long period of inactivity, it will automatically turn on to replenish air when it reaches the set minimum safe pressure value (below 130KG). After reaching the set maximum pressure value, the air pump will automatically stop working.

4. Double click the power button to release pressure. After 2 seconds, the suction cup will lose its suction force on the workpiece and can be removed. At this point, the suction cup enters

-7-

SPEC PEC

Model	NX-01
Size	8 Inch (200mm)
Handle Length	110mm
Bearing Capacity	130-200kg
Nominal Voltage	3.7V
Power Rating	3.5W
Battery Capacity	1800mAh
Charge Time	≈3Hours
Display Mode	Digital Display

-2-

(4) Double click to release pressure, and remove the suction cup in standby mode;

(5) Press the power button three times to enter the automatic cleaning function. In the absence of air pressure, it will automatically run for three minutes and then stop working (if the air pressure adsorbed on the surface rises to the set value during operation, it will automatically stop and enter the automatic air supply state, and the moisture in the pipeline will accumulate and cannot be completely discharged).

-5-

standby mode and enters sleep mode after 10 minutes of inactivity.

Notice

1. Keep the surface of the object to be clean, smooth. without water, oil stain and other foreign matter.

2. Keep the bottom of the vacuum suction cup smooth without foreign matter, dust-proof Paster (white) without falling off.

3. If the set pressure is not reached within 10 seconds after startup, the inhalation will stop and enter standby

-8-

Operating Instruction

1. In the black screen state, long press the power button to turn on the screen and synchronize the startup operation;

2. When the screen is on, press the power button briefly to turn on the device;

3. In the startup state, if the pressure adsorbed on the plane rises to the set value, it will automatically stop and enter the automatic air supply state; If the set air pressure value is not reached within 10 seconds, it will automatically shut down and enter standby mode;

4. In working mode, double-click the power button to release pressure and stop

-3-

Steps For Usage

1. Press and hold the power button for about 2s to turn on in the sleep state, and turn on the power button for about 0.5s in the standby state;

2. After starting up, the air pump automatically inhales and stops working when it reaches the set maximum pressure value (200KG). At this time, the suction cup is attached to the surface of the workpiece and can lift the workpiece normally for operation;

-6-

mode; At this point, it is necessary to carefully check whether there are foreign objects on the workpiece that prevent the suction cup from adsorbing. After cleaning, it can continue to be used.


4. When the battery level is displayed on the controller screen during use, it should be charged in a timely manner to prevent accidents caused by insufficient battery usage.

5. The product cannot be washed with water.

-9-

Elektryczna przyssawka próżniowa (Z wyświetlaczem cyfrowym)

NX-01



Infolinia: +48 888 222 605

www.nyxon.pl

-1-

i zatrzymać pracę, aby przejść do trybu czuwania;

5. Gdy ekran jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie i przejść do stanu wyłączonego ekranu;

6. Funkcja automatycznego czyszczenia:

(1) Wyjmij bawełniany filtr z dolnej części przyssawki i z wnętrza czterodrożnego zaworu;

(2) Wlej nakrętkę czystej wody na powierzchnię, a następnie ustaw dolny wlot powietrza urządzenia w miejscu wody;

(3) Uruchom urządzenie, aby zapewnić płynne zasysanie czystej wody;

(4) Kliknij dwukrotnie, aby zwolnić ciśnienie i zdjąć przyssawkę w trybie czuwania;

-4-

3. Gdy przyssawka jest przymocowana do powierzchni przedmiotu obrabianego, automatycznie wykryje wartość ciśnienia powietrza. Jeśli w przyssawce występuje niewielki wyciek powietrza po długim okresie bezczynności, automatycznie się włączy, aby uzupełnić powietrze, gdy osiągnie ustawioną minimalną bezpieczną wartość ciśnienia (poniżej 130 kg). Po osiągnięciu ustawionej maksymalnej wartości ciśnienia pompa powietrza automatycznie przestanie działać.

4. Kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby zwolnić ciśnienie. Po 2 sekundach przyssawka straci siłę ssącą na obrabianym przedmiocie i można ją usunąć. W tym momencie przyssawka przechodzi w tryb gotowości, a po 10 minutach bezczynności przechodzi w tryb uśpienia.

-7-

SPECYFIKACJA

Model	NX-01
Rozmiar	8 calin (200mm)
Długość uchwytu	110mm
Nośność	130-200kg
Napięcie znamionowe	3.7V
Moc znamionowa	3.5W
Pojemność akumulatora	1800mAh
Czas ładowania	≈3Godziny
Tryb wyświetlania	Wyświetlacz cyfrowy

-2-

(5) Naciśnij przycisk zasilania trzy razy, aby przejść do funkcji automatycznego czyszczenia. W przypadku braku ciśnienia powietrza, urządzenie będzie działać automatycznie przez trzy minuty, a następnie przestanie działać (jeśli ciśnienie powietrza zassanego wzrośnie do ustawionej wartości podczas pracy, urządzenie automatycznie zatrzyma się i przejdzie w stan automatycznego zasilania powietrzem, a wilgoć w rurociągu będzie się gromadzić i nie będzie mogła zostać całkowicie usunięta).

-5-

Uwaga

1. Utrzymuj powierzchnię przedmiotu czystą, gładką. bez wody, płam oleju i innych ciał obcych.

2. Utrzymuj spód przyssawki próżniowej gładki, bez ciał obcych, pyłoszczelny Paster (biały) dobrze zamocowany.

3. Jeśli ustawione ciśnienie nie zostanie osiągnięte w ciągu 10 sekund od uruchomienia, zasysanie zostanie zatrzymane i przejdzie w tryb czuwania; W tym momencie należy dokładnie sprawdzić, czy na przedmiocie obrabianym nie znajdują się ciała obce, które uniemożliwiają zasysanie przez przyssawkę. Po wyczyszczeniu można kontynuować jej użytkowanie.

-8-

Instrukcja obsługi

1. W stanie wyłączanego ekranu naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć ekran i zsynchronizować operację uruchamiania;

2. Gdy ekran jest włączony, naciśnij krótko przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie;

3. W stanie uruchamiania, jeśli ciśnienie wzrośnie do ustawionej wartości, urządzenie automatycznie się zatrzyma i przejdzie w stan automatycznego dopływu powietrza; Jeśli ustawiona wartość ciśnienia powietrza nie zostanie osiągnięta w ciągu 10 sekund, urządzenie automatycznie się wyłączy i przejdzie w tryb gotowości;

4. W trybie pracy kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby zwolnić ciśnienie

-3-

Sposób użytkowania

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy, aby włączyć urządzenie w stanie uśpienia, a następnie włącz przycisk zasilania na około 0,5 sekundy w stanie gotowości;

2. Po uruchomieniu pompa powietrza automatycznie zasysa i przestaje pracować, gdy osiągnie ustawioną maksymalną wartość ciśnienia (200 kg). W tym czasie przyssawka jest przymocowana do powierzchni przedmiotu obrabianego i może normalnie podnieść przedmiot obrabiany w celu pracy;

-6-

4. Poziom naładowania baterii jest wyświetlany na ekranie kontrolera podczas użytkowania, należy ją naładować z wyprzedzeniem, w odpowiednim czasie, aby zapobiec wypadkom spowodowanym niewystarczającym stanem baterii.

5. Produktu nie można myć wodą.

-9-